

Punch

96636058 PUNCH 3 EMERGENCY BATTERY SPARE

THORN

Punch

Ersatzakku für Punch-Reihe:

Die Anleitung zum Austausch finden Sie in der Montageanleitung der Leuchte.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting